



出来るだけノズル取り付けシャフトを下向きに
取り付ける事で、飛散する水滴の浸入を防げます。

必ずノズル取り付けの時には、シャフトのスバナ掛けを使って
ネジ込みを行って下さい。
内側のトルク機構は、弱細のシヤフトです。
<注意>

流量調整弁
流量調整は、時計方向にネジ込むと回転が上がります。
回転速度は、水圧や、ノズル径によって変化しますので、変更した場合は、再調整が必要です。
過負荷時は、過負荷に設定してありすぎると「力不足」音が鳴ります。
過負荷時は、過負荷に設定してありすぎると「力不足」音が鳴ります。
給水する前に、ナットをゆるめ、直ぐに調整できる様、準備してから始めて下さい。
<注意>

回転が速すぎる場合は、過大な慣性トルクと、金属疲労によって
内部の目安が破損する可能性があります。
また、ニードルをゆるめ過ぎると、水圧によって、飛び出す事もあります。
ニードルが逆回転しない様に、ニードルにスバナを掛けさせて下さい。

<注意> 凍結は、致命的です。凍結防止対策を実施して下さい。

PL賠償保険加入品です。
ヘッド部 概略重量=2.1Kg

件名	汎用形設置方法・注意事項	機種名	据付型	設計	縮尺	3/5	管理番	2003-6025T-
(特)	×カト口備州	製品名	6025T型 R1/8	図面名	取り付け一般注意事項	図番	2003-6025T-U1	